

INSTALLATION INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

CEILING MEDALLIONS
ROSETONES
FLORÕES
ROSONI



INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO - ISTRUZIONI DI POSA

- 01.** Mark the position of the ceiling medallion on the ceiling. When installing a lighting fixture, cut out a suitable center opening.
- 02.** Apply the ADEFIX® P5 adhesive on the gluing surfaces. If necessary, you may also use hot glue along with ADEFIX® P5. If used, ensure that it cools slightly before applying it.
- 03.** Apply the ceiling centre (if necessary, attached finishing nails to hold it while glue is setting. Once permanently installed, nails should be removed). Fill the joint with ADEFIX® P5 adhesive.
- 04-05.** Remove any excess glue and clean up quickly with a damp sponge. Allow to dry for 24 hours and then proceed with the painting step.

- 01.** Alinear el rosetón, medir y marcar su posición. Si se desea instalar una lámpara, hacer un orificio en el centro (con un serrucho de punta o un cúter) para pasar el cable y fijar la lámpara.
- 02.** Aplicar en el borde de toda la circunferencia del rosetón una línea gruesa de masilla adhesiva ADEFIX® P5. Si es necesario, podrá aplicarse adicionalmente cola térmica, teniendo cuidado de que ésta se haya enfriado un poco antes de aplicarla.
- 03.** Instalar el rosetón (fijándolo, eventualmente, con clavos de acero). Rellenar las ranuras de empalme con ADEFIX® P5.
- 04-05.** Quitar el exceso de pegamento y limpiar rápidamente con una esponja húmeda. Después de 24h de secado puede aplicar la pintura de acabado.

- 01.** Marcar a posição do florão no tecto. Para instalar uma lâmpada, é necessário fazer um furo ao meio adequado.
- 02.** Aplicar a cola-betume ADEFIX® P5 nas superfícies de colagem. Se necessário, também é possível utilizar como complemento uma cola quente: nesse caso, há que aguardar que esta arrefeça um pouco antes de ser aplicada.
- 03.** Aplicar o florão (eventualmente, fixá-la com pregos a retirar posteriormente). Encher a junta com cola-betume ADEFIX® P5.
- 04-05.** Retirar o excesso de cola e limpar rapidamente com uma esponja húmida. Após um período de secagem de 24 horas, passar à fase de pintura.

- 01.** Segnare la posizione del rosone sul soffitto. In caso di installazione di una lampada, praticare un'apertura centrale adeguata.
- 02.** Applicare la colla-stucco ADEFIX® P5 sulle superfici da incollare. Se necessario, è anche possibile utilizzare, a complemento, una colla a caldo: occorre tuttavia controllare che quest'ultima si sia un po' raffreddata prima di applicarla.
- 03.** Applicare il rosone (eventualmente fissarlo con dei chiodi che saranno tolti successivamente). Riempire il giunto di colla-stucco ADEFIX® P5.
- 04-05.** Togliere l'eccesso di colla e pulire subito con una spugna umida. Dopo un tempo di asciugatura di 24 ore, passare alla fase di verniciatura.